


PNT 806/812/825

PNT 812



PNT 806

PNT 825

PNT 806 / 812 / 825

RESERVDELSFÖRTECKNING

Bild	Detaljnr	Antal.*	Benämning	Bestnr	Art.nr	Plats
1	PNT 800-1/M4		Dragdorn M4	803100	18706	
	PNT 800-1/M5		Dragdorn M5	803060	18707	
	PNT 800-1/M6		Dragdorn M6	803070	18708	
	PNT 800-1/M8		Dragdorn M8	803080	18709	
	PNT 800-1/M10		Dragdorn M10	803140	18710	
	PNT 800-1/M12		Dragdorn M12	803150	97153	
2	PNT 800-2/M4		Munstycke M4	803500	18712	
	PNT 800-2/M5		Munstycke M4	803510	18713	
	PNT 800-2/M6		Munstycke M4	803520	18714	
	PNT 800-2/M8		Munstycke M4	803530	18715	
	PNT 800-2/M10		Munstycke M4	803540	18716	
	PNT 800-2/M12		Munstycke M4	803550	97163	
3	PNT 800-3		Låspinne	777600	18718	
4	PNT 800-4		Låsring	777610	18719	
5	PNT 800-5		Centrumbult	777620	18720	
6	PNT 800-6		Distanshylsa	777630	18721	
7	PNT 800-7		Ställring	777640	18722	
8	PNT 800-53A		Låsskruv	776480	-----	
9	PNT 800-53B		Nylonplugg	777660	95765	
10	PNT 800-10		Mellanhylsa	777670	18725	
11	PNT 800-11		Nållager	777680	18726	
12	PNT 800-12		Dornhållare	777690	18727	
13	PNT 800-13		Nållager	777700	18728	
14	PNT 800-14		Medbringare	777710	18729	
15	PNT 800-15		Framgavel	777720	18730	
16	PNT 600-49		Cylinder	776440	95702	
17	PNT 800-17	5st.	Lamell	777740	18732	
18	PNT 800-18		Bakgavel	777750	18733	
19	PNT 800-19		Stödring	777760	18734	
20	PNT 800-20		O-ring	777770	18735	
21	PNT 600-71		O-ring	776660	95725	
22	PNT 600-72		Stödring	776670	42626	
23	PNT 600-75		O-ring	776700	95729	
24	PNT 600-76		Stödring	776710	95730	
25	PNT 812-25		Mellanstycke	777780	18740	
26	PNT 812-26		Luftcylinder	777790	18741	
27	PNT 800-27		Tryckfjäder	777800	18742	
28	PNT 800-28		Högtryckskolv	777810	18743	
29	PNT 812-29		Luftkolv	777820	18744	
30	PNT 812-30		Luftkolv , kpl.	777830	18745	
31	PNT 812-31		O-ring	777840	18746	
32	PNT 812-32		Bakstycke	777850	18747	
33	PNT 600-73		O-ring	776680	95727	
34	PNT 800-34		O-ring	777860	18749	
35	PNT 600-79	9st.	O-ring	776740	95733	
36	PNT 800-36		Inloppsnyckel	777870	18751	
37	PNT 812-37		Förbindelserör , kpl.	777880	18752	
38	PNT 800-38		Distansrör	777890	18753	
39	PNT 800-39		O-ring	777900	18754	
40	PNT 800-40		Hydraulkolv	777910	18755	
41	PNT 800-41		Frontkäpa	777590	18756	

42	PNT 800-42		Rotor	777920	18757
43	PNT 800-43		Upphångningsbygel	777930	18758
44	PNT 800-44		Styrstift	777940	18759
45	PNT 800-45		Tangent	777950	18760
46	PNT 800-46		Manöverlänk	777960	18761
47	PNT 800-47		Ställskruv	777970	18762
50	PNT 800-50		Ledtapp	778000	18765
51	PNT 800-51		Ledtapp	778010	18766
52	PNT 800-52		Länkhållare	778020	18767
53	PNT 800-53		Pistolhandtag	778030	18768
54	PNT 800-54		Skruv	778040	18769
55	PNT 800-55		Täckplåt	778050	18770
56	PNT 800-56		Ljuddämparinsats	778060	18771
57	PNT 600-74		O-ring	776690	95728
58	PNT 600-33		Inloppsnyppel	776280	95686
59	PNT 806-59		Luftcylinder	778070	18774
60	PNT 806-60		Luftkolv	778080	18775
61	PNT 806-61		Luftkolv kpl.	778090	18776
62	PNT 600-74		O-ring	776690	95728
63	PNT 806-63		Bakstycke	778100	18778
64	PNT 806-64		O-ring	778110	18779
65	PNT 806-65		Förbindelserör kpl.	778120	18780
66	PNT 600-29	3st.	Ventilkägla	776240	42614
67	PNT 600-57	3st.	Tryckfjäder	776520	42669
68	PNT 800-68	3st.	Ventilsäte	778130	18783
69	PNT 600-79	9st.	O-ring	776740	95733
70	PNT 600-80	6st.	O-ring	776750	95734
71	PNT 800-71	3st.	Ventilstyrning	778140	18786
72	PNT 800-72	3st.	Ventilstång	778240	18787
73	PNT 800-73	3st.	Tryckfjäder	778250	18788
74	PNT 600-55	3st.	Bricka	776500	42667
75	PNT 800-75		Oljeplugg	778280	18790

Detaljer enbart för PNT 825

2	PNT 825-2		Munstycke M4	803570	97165
			Munstycke M5	803580	-----
			Munstycke M6	803590	97166
14	PNT 825-14		Medbringare	803700	97167
27	PNT 825-27		Fjäder	803710	97168
41	PNT 825-41		Hydraulkolv	803720	97169
76	PNT 825-76		Mellan-cylinder	803730	-----
77	PNT 825-77		O-ring	803740	99052
78	PNT 825-78		Stödbricka	803750	99053
79	PNT 825-79		Stödbricka	803760	-----

* antal som erfordras per verktyg i annat fall än 1st. 15/8-00 RH